

MZ4SXL-MZ4SXP

min 13HP max 35HP

Zappatrice interrassasi spostabile

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. 1
- Trasmissione laterale a catena
- Rullo posteriore in lamiera stirata con coclea centrale di pulizia. Consente una ottimale regolazione della profondità di lavoro ed un perfetto livellamento del terreno lavorato
- Rotore con 4 zappe (a squadra) per flangia
- Spostamento laterale
- Albero cardanico con frizione di sicurezza
- Conforme alle norme CE.

A RICHIESTA:

- Barra livellatrice posteriore (esclusa la 085)
- Kit regolazione barra livellatrice con manovelle (esclusa la 085)
- Kit seminatrice Jolly (esclusa la 085)
- Kit portamolle per seminatrice (esclusa la 085)
- Kit spostamento a vite
- Rullo posteriore packer diametro 320 mm (esclusa la 085)



Interrassasi



Offset stoneburier

STANDARD EQUIPMENT:

- 3-point linkage Cat.1
- Side chain drive
- Rear mesh roller with auger for inside cleaning. It allows an accurate depth adjustment and a perfect leveling action of the worked soil
- 4 square blades each flange on the rotor shaft
- Side offset
- Drive line with slip clutch
- Built according CE rules

ON REQUEST:

- Rear leveling bar (not available for the 085)
- Leveling bar adjustment kit through cranks (not available for the 085)
- Jolly TC seed machine for grass
- Spring comb for seeder (not available for the 085)
- Kit offset though handle
- Rear packer roller 320 mils diameter (not available for the 085)



Enfouisseurs de pierres déplaçable

DOTATION STANDARD:

- Attelage 3 points Cat. 1
- Transmission latérale par chaîne
- Rouleau arrière grillagé avec vis centrale de nettoyage, il permet un réglage optimal de la profondeur de travail et un nivellement parfait du sol travaillé
- Déplaçable latéralement
- 4 couteaux équerrés par bride sur le rotor
- Déplacement latéral
- Cardan avec embrayage
- Construit selon les normes CE

OPTIONS:

- Barre niveleuse (sauf 085)
- Kit de réglage de la barre niveleuse par manivelles (sauf 085)
- Semoir Jolly TC pour herbe (sauf 085)
- Ressort a peigne pour entrer la semence (sauf 085)
- Kit déplacement par vis
- Rouleau packer arrière, diamètre 320 mm (sauf 085)



Verstellbare Bodenumkehrfräse

SERIENAUSRÜSTUNG:

- 3-Punkt Anschluss Kat.1
- Seitlicher Kettenantrieb
- Hintere Gitterwalze mit zentraler Reinigungsschnecke. Sie ermöglicht eine optimale Regulierung der Arbeitstiefe und eine perfekte Nivellierung des bearbeiteten Bodens
- 4 Winkelmesser pro Flansch am Rotor
- Seitenverstellung
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Gemäß "CE" Normen erzeugt

SONDERAUSSTATTUNG:

- Hintere Planierschiene (außer 085)
- Tiefeneinstellung der hintere Planierschiene durch Kurbel (außer 085)
- Jolly TC Sämaschine für Gras (außer 085)
- Kamm für Sameneingrabung (außer 085)
- Satz Schraubenverstellung
- Hintere Packerwalze 320 mm Durchmesser (außer 085)



Enterradoras de piedras desplazable

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Conexión de 3 puntos Cat. 1
- Transmisión de cadena lateral
- Rodillo trasero de metal expandido con sinfín de limpieza central. Permite un ajuste óptimo de la profundidad de trabajo y una nivelación perfecta del suelo trabajado
- Rotor con 4 azadas (escuadra) para brida
- Desplazamiento lateral
- Cardán con embrague de seguridad
- A cumplimiento de las normas CE

A PETICIÓN:

- Barra de nivelación trasera (excluyendo 085)
- Ajuste de profundidad de la barra de nivelación mediante manivelas (excluyendo 085)
- Sembradora Jolly (excluyendo 085)
- Kit de primaveras para el entierro de la semilla (excluyendo 085)
- Kit de desplazamiento de tornillo
- Rodillo compactador (Packer) trasero diámetro 320 mm (excluyendo 085)

MOD.	HP - CV - PS		RPM/UPM	RPM/UPM	A: CM A: INCH B: CM B: INCH				Kg - LBS		Kg - LBS	
	MED	MAX			con rullo in lamiera stirata e coclea with mesh roller avec rouleau grillagé mit hinterer Gitterwalze mit Schnecke con rodillo trasero de metal expandido y sinfín de limpieza central		Kg	lbs	Kg	lbs		
MZ4SXL - 85	12-20	35	540	217	100	40	85	34	250	551	-	-
MZ4SXL - 105	20-28	35	540	217	130	51	105	42	286	631	311	686
MZ4SXL - 125	25-35	35	540	217	150	59	125	50	310	683	342	754

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo